



AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website



AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

UPOZORENJE:

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda. Sačuvajte sva upozorenja i upute za buduću upotrebu.

Termin "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat koji se napaja iz mreže (s kablom).

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Opšta sigurnosna upozorenja za električne alate

1. Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili tamna područja mogu uzrokovati nesreće.
2. Ne koristite električne alate u eksplozivnim atmosferama, kao što je prisustvo zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
3. Držite djecu i prolaznike podalje dok radite s električnim alatom. Ometanja mogu uzrokovati gubitak kontrole.
4. Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnici. Nikada ni na koji način ne modificirajte utikač. Ne koristite adaptere za utikače s uzemljenim električnim alatima. Nemodificirani utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
5. Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
6. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Ulazak vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
7. Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada ne koristite kabl za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabl dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
8. Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabl pogodan za vanjsku upotrebu. Upotreba kabla pogodnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara.
9. Ako je rad s električnim alatom na vlažnom mjestu neizbježan, koristite napajanje zaštićeno prekidačem strujnog kruga uzemljenja (GFCI). Upotreba GFCI-ja smanjuje rizik od strujnog udara.
10. Uzemljeni alati zahtijevaju produžni kabl s tri žice. Dvostruko izolirani alati mogu koristiti produžni kabl s dvije ili tri žice.
11. Budite oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada radite s električnim alatom. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom rada s električnim alatima može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.
12. Koristite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput maske za prašinu, neklizajućih sigurnosnih cipela, zaštitne kacige ili zaštite za sluh, koja se koristi u odgovarajućim uvjetima, smanjit će tjelesne ozljede.
13. Spriječite nenamjerno pokretanje. Prije spajanja na izvor napajanja i/ili bateriju, podizanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u položaju "isključeno". Nošenje električnih alata s prstom na prekidaču ili uključivanje električnih alata koji su uključeni može uzrokovati nesreće.



AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

14. Uklonite sve ključeve za podešavanje ili ključeve prije uključivanja električnog alata. Ključ ili ključ pričvršćen za rotirajući dio električnog alata može uzrokovati tjelesne ozljede.

15. Nemojte se previše naginjati. Uvijek održavajte pravilan oslonac i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.

16. Obucite se prikladno. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice dalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu se uhvatiti u pokretne dijelove.

17. Ako su predviđeni uređaji za spajanje uređaja za usisavanje i sakupljanje prašine, provjerite jesu li oni spojeni i pravilno korišteni. Korištenje ovih uređaja može smanjiti opasnosti povezane s prašinom.

18. Koristite samo sigurnosnu opremu koju je odobrila odgovarajuća agencija za standarde. Neodobrena sigurnosna oprema možda neće pružiti adekvatnu zaštitu. Zaštita za oči mora biti odobrena od strane ANSI-ja, a zaštita za disanje mora biti odobrena od strane NIOSH-a za specifične opasnosti u radnom području.

19. Nemojte forsirati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoju primjenu. Ispravan električni alat će posao obavljati bolje i sigurnije brzinom za koju je dizajniran.

20. Nemojte koristiti električni alat ako ga prekidač ne uključuje i isključuje. Svaki električni alat koji se ne može kontrolirati prekidačem je opasan i mora se popraviti.

21. Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili bateriju iz električnog alata prije nego što izvršite bilo kakva podešavanja, mijenjate pribor ili skladištite električni alat. Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.

22. Čuvajte nekorištene električne alate izvan dohvata djece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.

23. Održavajte električne alate. Provjerite ima li nepravilnog poravnjanja ili blokiranja pokretnih dijelova, loma dijelova i bilo kojeg drugog stanja koje može utjecati na rad električnog alata. Ako je oštećen, popravite električni alat prije upotrebe.

Mnoge nesreće uzrokovane su loše održavanim električnim alatima.

24. Alate za rezanje održavajte ostrim i čistim. Pravilno održavani alati za rezanje s ostrim ivicama imaju manju sklonost blokiranju i lakše ih je kontrolirati.

25. Koristite električni alat, pribor i nastavke alata itd. u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji treba obavljati. Korištenje električnog alata za operacije koje se razlikuju od onih za koje je namijenjen može dovesti do opasne situacije.

26. SERVIS I POPRAVKE trebaju obavljati kvalificirani tehničari za popravke u ovlaštenom servisnom centru.

Nepravilno popravljeni alati mogu uzrokovati ozbiljan udar ili ozljede.



AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

Sigurnosna upozorenja uobičajena za brušenje, šmirglanje ili čišćenje žičanom četkom

1. Ovaj električni alat je namijenjen za korištenje kao brusilica, ravnalica ili žičana četka. Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije koje se isporučuju s ovim električnim alatom. Nepoštivanje svih uputa navedenih u nastavku može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda.
2. Ne preporučuje se izvođenje operacija poput poliranja ili rezanja s ovim električnim alatom. Operacije za koje električni alat nije dizajniran mogu stvoriti opasnost i uzrokovati tjelesne ozljede.
3. Ne koristite pribor koji nije posebno dizajniran i preporučen od strane proizvođača alata. Samo zato što se pribor može pričvrstiti na vaš električni alat, to ne garantuje siguran rad.
4. Nazivna brzina pribora mora biti barem jednaka maksimalnoj brzini označenoj na električnom alatu. Pribor koji radi brže od svoje NAZIVNE BRZINE može se slomiti i raspasti.
5. Vanjski promjer i debljina vašeg pribora moraju biti unutar nazivnog kapaciteta vašeg električnog alata. Pribor nepravilne veličine ne može se adekvatno zaštititi ili kontrolirati.
6. Veličina osovine kotača, prirubnica, potpornih pločica ili bilo kojeg drugog pribora mora pravilno odgovarati vretenu električnog alata. Pribor s otvorima za osovinu koji ne odgovaraju montažnom hardveru električnog alata će se okretati neuravnoteženo, prekomjerno vibrirati i može uzrokovati gubitak kontrole.
7. Ne koristite oštećeni pribor. Prije svake upotrebe provjerite pribor, kao što su abrazivne ploče, ima li napuklina i krhotina, potpurnu pločicu na pukotine, kidanje ili prekomjerno habanje, žičanu četku na labave ili napukle žice. Ako električni alat ili pribor padne, provjerite ima li oštećenja ili instalirajte neoštećeni pribor. Nakon pregleda i instaliranja pribora, postavite sebe i prolaznike dalje od ravni rotirajućeg pribora i pokrenite električni alat maksimalnom brzinom bez opterećenja jednu minutu. Oštećeni pribor će se obično raspasti tokom ovog vremena testiranja.
8. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni, koristite štitnik za lice, zaštitne naočale ili zaštitne naočale. Po potrebi nosite masku za prašinu, štitnike za sluh, rukavice i radioničku pregaču koja može zaustaviti male abrazivne ili fragmente radnog komada. Zaštita za oči mora biti sposobna zaustaviti leteće krhotine nastale raznim operacijama. Zaštita za oči mora biti sposobna zaustaviti leteće krhotine nastale raznim operacijama. Maska za prašinu ili respirator moraju biti sposobni filtrirati čestice nastale vašim radom. Dugotrajno izlaganje buci visokog intenziteta može uzrokovati gubitak sluha.
9. Držite prolaznike na sigurnoj udaljenosti od radnog područja. Svako ko ulazi u radno područje mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Fragmenti radnog komada ili slomljenog pribora mogu odletjeti i uzrokovati povrede izvan neposrednog područja rada.
10. Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje kada izvodite rad gdje pribor može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili vlastitim kablom. Pribor koji dodiruje "naponsku" žicu može učiniti izložene metalne dijelove električnog alata "naponom" i izazvati električni udar za operatera.
11. Postavite kabl dalje od rotirajućeg pribora. Ako izgubite kontrolu, kabl se može prerezati ili zakačiti, a vaša ruka ili ruka mogu biti uvučeni u rotirajući pribor.
12. Nikada ne odlažite električni alat dok se pribor potpuno ne zaustavi. Rotirajući pribor može zahvatiti površinu i izvući električni alat iz vaše kontrole.



AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

13. Ne koristite električni alat dok ga nosite sa strane. Slučajni kontakt s rotirajućim priborom može zakačiti vašu odjeću, povući pribor u vaše tijelo.
14. Redovno čistite otvore za zrak električnog alata. Ventilator motora će usisati prašinu unutar kućišta I prekomjerno nakupljanje metalnog praha može uzrokovati električne opasnosti.
15. Ne koristite električni alat u blizini zapaljivih materijala. Varnice mogu zapaliti ove materijale.
16. Ne koristite pribor koji zahtijeva tekuće rashladne tekućine. Korištenje vode ili drugih tekućih rashladnih tekućina može rezultirati strujnim udarom ili udarom.
17. Održavajte naljepnice i pločice s natpisima na alatu. One sadrže važne sigurnosne informacije. Ako su nečitljive ili nedostaju, obratite se Tolsen Tools radi zamjene.
18. Izbjegavajte nenamjerno pokretanje. Pripremite se za početak rada prije uključivanja alata.
19. Ne pritiskajte blokadu vretena prilikom pokretanja ili tokom rada.
20. Ne ostavljajte alat bez nadzora kada je uključen u električnu utičnicu. Isključite alat i iskopčajte ga iz električne utičnice prije nego što ga napustite.
21. Koristite stezaljke (nisu uključene) ili druge praktične načine za pričvršćivanje i podupiranje radnog komada na stabilnu platformu. Držanje radnog komada rukom ili uz tijelo je nestabilno i može dovesti do gubitka kontrole i tjelesnih ozljeda.
22. Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.
23. Upozorenja, mjere opreza i upute navedene u ovom uputstvu za uporabu ne mogu pokriti sve moguće uvjete i situacije koje se mogu pojaviti. Operater mora shvatiti da su zdrav razum i oprez faktori koji se ne mogu ugraditi u ovaj proizvod, već ih mora obezbijediti operater.

Sigurnosna upozorenja specifična za operacije brušenja

1. Koristite samo tipove ploča koje su preporučene za vaš električni alat i specifičan štitnik dizajniran za odabranu ploču. Ploče za koje električni alat nije dizajniran ne mogu se adekvatno zaštititi i nisu sigurne.
2. Štitnik mora biti sigurno pričvršćen na električni alat i postavljen za maksimalnu sigurnost, tako da je najmanji dio ploče izložen prema operateru. Štitnik pomaže u zaštiti operatera od slomljenih fragmenata ploče i slučajnog kontakta s pločom.
3. Ploče se moraju koristiti samo za preporučene primjene. Na primjer: nemojte brusiti bočnom stranom rezne ploče. Abrazivne rezne ploče namijenjene su za periferno brušenje, bočne sile primijenjene na ove ploče mogu uzrokovati njihovo lomljenje.
4. Uvijek koristite neoštećene prirubnice ploče koje su odgovarajuće veličine i oblika za odabranu ploču. Ispravne prirubnice ploče podupiru ploču, čime se smanjuje mogućnost loma ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica brusnih ploča.
5. Ne koristite istrošene ploče od većih električnih alata. Ploča namijenjena za veće električne alate nije pogodna za veću brzinu manjeg alata i može pući.

AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

6. Obucite se prikladno. Nosite kožne tajice i obuću otpornu na vatru tokom upotrebe. Ne nosite hlače s manžetama, košulje s otvorenim džepovima ili bilo kakvu odjeću koja može uhvatiti i zadržati rastopljeni metal ili iskre.

Sigurnosna upozorenja specifična za operacije brušenja

Ne koristite pretjerano velike brusne ploče. Slijedite preporuke proizvođača prilikom odabira brusnog papira. Veći brusni papir koji se proteže izvan brusne ploče predstavlja opasnost od posjekotina i može prouzrokovati zapinjanje, kidanje diska ili povratni udar.

Sigurnosna upozorenja specifična za operacije žičane četke

1. Imajte na umu da četka baca žičane čekinje čak i tokom normalnog rada. Nemojte preopterećivati žice primjenom prekomjernog opterećenja na četku. Žičane čekinje mogu lako probiti laganu odjeću i/ili kožu.
2. Ako se preporučuje upotreba štitnika za žičano četkanje, ne dozvolite da žičana ploča ili četka dodiruju štitnik. Žičana četka ili kotač mogu se proširiti u promjeru zbog radnog opterećenja i centrifugalnih sila.

SPECIFIKACIJE

Električna ocjena	230 V /50Hz
Nazivna snaga	850W
Brzina motora bez opterećenja	n0: 12000/min
Maks. prečnik pribora (prodaje se zasebno)	15mm(79520) 100mm(79519)
Maks. debljina pribora	6mm
Prečnik otvora za osovinu	22.2mm(79520) 16mm(79519)
Navoj vretena	M14(79520) M10(79519)

POSTAVLJANJE - PRIJE UPOTREBE

Pročitajte cijeli odjeljak s važnim sigurnosnim informacijama na početku ovog priručnika, uključujući sav tekst pod podnaslovima, prije postavljanja ili korištenja ovog proizvoda.

Upozorenje! Da biste spriječili ozbiljne ozljede uslijed slučajnog rada: isključite prekidač za napajanje alata i iskopčajte ga iz električne utičnice prije sastavljanja ili bilo kakvog podešavanja alata.

Postavljanje štitnika za disk.

Upozorenje! Da biste spriječili ozbiljne ozljede: Ne rukujte ovim alatom bez pravilno postavljenog štitnika za točkove.



AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

MONTAŽA

1. Otpustite vijak štitnika za točkove.
 2. Povucite prsten štitnika za točkove preko ruba kućišta mjenjača.
 3. Okrenite štitnik za točkove po potrebi kako biste se zaštitili tokom planiranog rada.
 4. Čvrsto zategnite vijak štitnika za točkove.
 5. Provjerite je li štitnik za točkove čvrsto na mjestu. Podesite ga ako je potrebno prije nego što nastavite. Postavljanje pomoćne ručke
- Upozorenje!** Da biste spriječili ozbiljne ozljede: Ne rukujte ovim alatom samo jednom rukom ili bez pravilno postavljene pomoćne ručke.
1. Pomoćna ručka može se postaviti u jedan od tri položaja, sa svake strane ili na vrhu kućišta mjenjača.
 2. Zavrnite navojni kraj pomoćne ručke u odabrani položaj. Čvrsto zategnite prije početka rada.

AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website



79519



79520

AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

Podešavanje alata

Upozorenje!

Da biste spriječili ozbiljne povrede usljed slučajnog rada: isključite prekidač za napajanje alata i iskopčajte ga iz električne utičnice prije postavljanja pribora.

Postavljanje brusne ploče bez navoja

1. Brusna ploča (prodaje se zasebno) MORA biti:

- nazivna brzina od najmanje 10.000 okretaja u minuti.
- ne veća od 4-1/2" (115 mm) u promjeru.
- opremljena okruglim otvorom za prihvat od 7/8".
- Debljine 1/4" ili manje.
- pogodno za brušenje površina, ne za brušenje rubova.
- suho i čisto.
- neoštećeno.

2. Pritisnite i držite dugme za zaključavanje vretena kako biste spriječili okretanje vretena.

3. Uklonite vanjsku prirubnicu. Držite unutrašnju prirubnicu na mjestu na vretenu.

4. Pažljivo pregledajte brusni točak prije montaže.

5. Za kotače sa zaptivkama: Prvo navucite brusni točak na vreteno sa zaptivkom. Zaptivka treba biti centrirana na brusnom kotaču, a točak i zaptivka trebaju biti ravno naslonjeni na unutrašnju prirubnicu.

Upozorenje! Da biste spriječili ozbiljne povrede, zaptivke se moraju koristiti za sve brusne kotače s kojima se isporučuju. Zaptivke pomažu u sprečavanju oštećenja brusnog kotača i klizanja kotača, uzroka kvara kotača.

6. Navrnite vanjsku prirubnicu na vreteno. Ključem zategnite samo toliko da je kotač sigurno pričvršćen na vreteno.

Upozorenje! Da biste spriječili ozbiljne povrede, nemojte previše zatezati prirubnicu. Prekomjerno zatezanje može oštetiti kotač, što može uzrokovati kvar kotača.

Instaliranje navojnog pribora

Oprez! da biste spriječili Povreda: Nosite teške radne rukavice prilikom rukovanja žičanim kotačima i četkama.

Ovaj pribor je oštar i može uzrokovati povrede.

1. Pribor mora biti:

AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

- nazivni broj obrtaja u minuti (obrtaja) od najmanje 11.000 o/min.
 - ne veći od 115 mm (4-1/2").
 - opremljen navojnim otvorom od 5/8" x 11 TPI.
 - neoštećen.
 - brusni disk i podložni jastučić, brusni lamelni disk, žičani kotač ili žičana četka u obliku čaše (pribor nije uključen).
2. Pritisnite i držite dugme za zaključavanje vretena kako biste spriječili okretanje vretena.
 3. Uklonite vanjsku i unutarnju prirubnicu i čuvajte ih na sigurnom mjestu.
 4. Čvrsto navrnite pribor s diskom na vreteno. Zategnite ključ na vreteno.

Upustvo za upotrebu:

Upozorenje! Da biste spriječili ozbiljne ozljede: čvrsto držite alat s obje ruke.

1. Provjerite da prekidač nije zaključan, a zatim uključite alat u struju.
2. Pritisnite prekidač da biste otpustili osigurač.
3. Pomaknite prekidač prema gore prema kotaču da biste pokrenuli alat.
4. Pustite da alat dostigne punu brzinu prije nego što dodirnete radni materijal.
5. Prislonite kotač na radni materijal pod uglom od 10° – 15°, omogućavajući alatu da radi punom brzinom. Ako se alat zaglavi, koristite manji pritisak.
6. Da biste stvorili glatkiju površinu, nastavite kretati alat preko radne površine.
7. Pritisnite stražnju stranu prekidača i otpustite prekidač da biste zaustavili alat.
8. Pustite da se alat potpuno zaustavi prije nego što ga odložite.
9. Da biste spriječili nezgode, isključite alat i iskopčajte ga iz napajanja nakon upotrebe. Očistite, a zatim pohranite alat u zatvorenom prostoru, van dohvata djece.

ODRŽAVANJE I SERVIS

Upozorenje! Da biste spriječili ozbiljne povrede usljed slučajnog rada: isključite prekidač za napajanje alata i iskopčajte ga iz električne utičnice prije bilo kakvog pregleda, održavanja ili čišćenja.

Da biste spriječili ozbiljne povrede usljed kvara alata: ne koristite oštećenu opremu. Ako se pojavi neuobičajena buka ili vibracije, ispravite problem prije daljnje upotrebe.

Čišćenje, održavanje i podmazivanje

AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

1. Prije svake upotrebe, provjerite opće stanje alata. Provjerite:

- labave dijelove,
- neusklađenost ili blokiranje pokretnih dijelova,
- napukle ili slomljene dijelove,
- oštećene električne ožičenje i
- bilo koje drugo stanje koje može utjecati na njegov siguran rad.

2. Nakon upotrebe, obrišite vanjske površine alata čistom krpom.

3. Povremeno ispušite prašinu i nečistoće iz otvora motora suhim komprimiranim zrakom. Nosite zaštitne naočale odobrene od strane ANSI-ja i zaštitu za disanje odobrenu od strane NIOSH-a dok to radite.

4. Održavanje ugljičnih četkica. Ugljične četkice mogu zahtijevati održavanje kada se performanse motora alata smanje ili potpuno prestanu raditi. Ugljične četkice se nalaze unutar kućišta motora i treba ih provjeravati samo kvalificirani servisni tehničar.

Upozorenje! Ako je kabel za napajanje ovog električnog alata oštećen, mora ga zamijeniti samo kvalificirani servisni tehničar.

Problem	Mogući uzroci	Vjerovatna rješenja
Alat se neće pokrenuti.	1. Kabel nije priključen. 2. Nema napajanja u utičnici. 3. Termički reset prekidač alata je isključen (ako postoji). 4. Unutrašnje oštećenje ili habanje. (Na primjer, ugljične četkice ili prekidač.)	1. Provjerite je li kabel uključen. 2. Provjerite napajanje u utičnici. Ako utičnica nije pod naponom, isključite alat i provjerite osigurač. Ako je osigurač isključen, provjerite je li strujno kolo ispravnog kapaciteta za alat i da strujno kolo nema drugih opterećenja. 3. Isključite alat i ostavite ga da se ohladi. Pritisnite dugme za resetiranje na alatu. 4. Neka tehničar servisira alat.
Alat radi sporo.	1. Preveliki pritisak primijenjen na radni komad. 2. Smanjenje snage zbog dugog ili produžnog kabla malog prečnika.	1. Smanjite pritisak i pustite alat da obavi posao. 2. Eliminirajte upotrebu produžnog kabla. Ako je potreban produžni kabl, koristite onaj odgovarajućeg prečnika za njegovu dužinu i opterećenje. Pogledajte Produžni kablovi u odjeljku UZEMLJENJE.
Performanse se smanjuju tokom vremena.	Istrošene ili oštećene ugljične četkice.	Neka kvalifikovani tehničar zamijeni četkice.
Prekomjerna buka ili zveckanje.	Unutrašnje oštećenje ili habanje. (Na primjer, ugljične četkice ili ležajevi.)	Imajte alat za servisiranje tehničara.
Pregrijavanje. Uzemljenje odjeljak.	1. Prebrzo okretanje alata. 2. Začepljeni otvori za ventilaciju kućišta motora. 3. Motor je opterećen dugim ili produžnim kablom malog prečnika.	1. Pustite alat da radi svojim tempom. 2. Nosite zaštitne naočale odobrene od strane ANSI-ja i masku/respirator za prašinu odobrenu od strane NIOSH-a dok usisavate prašinu iz motora komprimiranim zrakom. 3. Izbjegavajte upotrebu produžnog kabla. Ako je potreban produžni kabl, koristite onaj odgovarajućeg promjera za svoju dužinu i opterećenje. Pogledajte produžne kabele u odjeljku o uzemljenju.



AMD Dimitrije Ristić SP

Zmaj Ognjenog Vuka 276

Banja Luka

e-mail: amdbanjaluka@gmail.com

www.amd-bl.website

Alat ne melje, ne brusi niti ne čisti efikasno.	1. Disk može biti labav na vretenu. 2. Disk može biti oštećen, istrošen ili pogrešnog tipa za materijal.	1. Provjerite da li je osovina pribora diska ispravna i da li je vanjska prirubnica/matica osovine zategnuta. 2. Provjerite stanje i vrstu pribora diska. Koristite samo odgovarajuću vrstu pribora diska u dobrom stanju.
---	---	--

U skladu je sa osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima sljedećih direktiva:

EC Machinery Directive 2006/42/EC

The EMC Directive 2014/30/EU

Standardi i tehničke specifikacije na koje se poziva:

EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015

Ovlašteni potpisnik i vlasnik tehničke dokumentacije

Potpisano za i u ime:

SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.

198 HUASHAN ROAD, ZHANGJIAGANG,

JIANGSU, CHINA

ZHANG XIN YU

Group Quality Director

on:26/05/2020